TABLA DE COMANDOS

- Arquitectura
- Estructura
- MEP
- Anotaciones
- Analisis
- Visibilidad
- Modificar
- Zoom
- Estilo visual
- Teclas de Funsion

LL Niveles	LI Linea de modelo																TR Extender a esquina	BX Cuadro de selección
GR Rejillas	RM Habitación											DC Comprobar conductos	RR Renderizar	EH Ocultar elemento	Ct+C Copiar al portapapel	MV Mover	SL Dividir elemento	LW Linea de trabajo
WA Muro	RT Etiquetar habitación	BS Sistema de vigas	RP Plano Referencia									PC Comprobar tubería	RD Render en la nube	EDD Modif grafico en vista	MA Igualar propiedades	OF Paralelo	AR Matriz	GP Grupo
DR Puerta	RP Plano de referencia	FT Fundaciones	DT Conducto	FD Conducto flexible	PI Tubería	PX Familia de fontanería	CN tubo	LF Luminaria	EL Cota de elevación	F7 Revisar Ortografía	LD Cargas	EC Comprobar circuitos	RG Render Galeria	VH Ocultar categoría	CP Aplicar recorte	CO Copiar	RE Escala	CS Crear similar
WN Ventana	BM Vigas	CM Componente	DF Unión de conducto	AT Terminal de aire	PF Unión de tubería	SK Rociador	TF Unión bdja de cables	CM Componente	DL Línea de detalle	FR Buscar Remplazar	AA Ajustar mod. analítico	SZ Sistema Zona	TW Vista de pestañas	PP Propiedades	SF Dividir cara	MM Espejo a eje	UP Desbloquear	FG Final grupo
CM Componente	SB Piso	LI Linea de modelo	DA Accesorio conducto	PB Piezas de fabricación	PA Accesorio de tubería	EW Cable de arco	NF Unión de tubo	RP Plano Referencia	TL Linea fina	TG Etiqueta categoría	RA Restablecer	VG Visibilidad de gráficos	WT Vista de mosaico	Ct+V Pegar	PT Pintura	RO Rotar	PN Bloquear	SA Selección todo
CL Columna	BR Brace	GR Rejillas	CV Convertir Cond. Flex	ME Equipos mecánicos	FP Tubería felxible	CT Bandeja de cables	EE Equipos eléctricos	DI Cota alineada	TX Texto	RT Etiqueta habitacion	PS Tabla de Reportes	TL Líneas finas	WC Vista de cascada	Ct+X Cortar al portapapel	AL Alinear	DM Espejo a trazo	DE Borrar	MA Igualar propiedades

ZA Zoom en ventanas	ZO Zoom out	ZP Zoom Preview	ZS Zoom hoja	GD Visualización gráfica	RY Trazo rapido	WF Estilo alámbrico	Ctrl Seleccionar Multiples	Enter Repetir lo Ultimo	F5 Actualizar	F8 Vista Dinamica	F10 Sugerencias	^+L Cargar seleccion	Barra espacio Rota 90°	KS Editar comandos
ZE Zoom por extensión	ZP Zoom anterior	ZR Zoom por región	CX Revela contraste	HL Linea oculta	SD Sombreado	Alt.F4 Salir de Revit	Ctrl.W Cerrar	F1 Ayuda	F7 Revisar Ortografía	F9 Navegador del Sistema	F11 Barra de estado	^+S Salvar seleccion		

PROYECTOS Y ASESORIAS EN BIM

arquitectosromeroperozo

0414-6347513 arquitectos_romeroperozo luisrromerog issu.com/luisrrg/doc

arquitectos.rp@gmail.com

lromero@arquitectosrp.com www.arquitectosrp.com arquitectosrp.blogspot

Luis R. Romero G. / Arquitecto, Especialista en Obras Civiles, BIM Manager